

REPLACEMENTS JOINTS

- 1- Extraire à l'aide d'un tournevis le porte racleur rép. 1 RHA
- 2- Taper sur la rondelle inox rép. 2 en tapant légèrement avec un marteau et tournevis sur la rondelle
- 3- Doit rentrer 1 mm pour faciliter l'enlèvement du joint
- 4- , puis enlever le joint circlips avec une aiguille
- 5- Extraire l'ensemble piston en tirant sur la tige
- 6- Démontez l'écrou sur piston pour changer le joint 14 * 1.78 rép. 3 enlever joint rép. 4
- 7- Resserrer l'écrou progressivement pour obtenir le jeu minimal entre piston et fut colle sur écrou le piston doit être libre (monter le joint carré sur piston rép. 4).
- 8- Après mise en place du joint rép.5 en prenant soin de ne pas le vriller au montage ou de laisser des dépôts dans la gorge très propre , l'enduire d'huile.
- 9- Remonter le guide inox arrêt de joint le pousser jusqu'à sa gorge pose du joint et du porte racleur .
- 9 - Le guide et la rondelle reviendront en contact avec le joint par simple mise en pression. Purger le vérin avant mise en place définitive.

